

PEGAZULEJO BLANCO

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla especial elaborada a base de cemento Portland color blanco y agregados inertes de granulometría controlada, con los más avanzados polímeros y aditivos químicos.

Especialmente diseñado para instalar loseta de formato normal de hasta .33 por .33 y sobre superficies como concreto sin pulir, morteros y/o aplanados.

No deberá usarse para instalación de cerámica de baja o nula absorción de agua, porcelanatos, piedras naturales o artificiales, sobre superficies cerámicas, madera yeso.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 5 metros por saco de 20 kg

Se sugiere realizar pruebas para estimar el rendimiento real en su obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las practicas de aplicación del instalador, la porosidad, tipo de loseta e irregularidades de la superficie

PREPARACION DE SUPERFICIES

Debe estar completamente curada las superficies de concreto limpias, firmes, bien fijas y niveladas y libres de agua, polvo, sales, grasa, pintura, ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

- 1.- En un recipiente limpio vierta 4 litros de agua limpia, no salitrosa. No use agua en exceso ya que esto baja la resistencia del producto, haciéndolo polvoso y desmoronable.
- 2.- Gradualmente agregue el contenido de la bolsa al agua mientras mezcla en forma lenta, manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea.
- 3.- Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y vuelva a mezclarla antes de aplicarla.
- 4.- La mezcla tiene una vida útil máxima de 1 hora a partir de su preparación y puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo sin agregar más agua. Se sugiere no preparar más material del que se pueda aplicar en 40 minutos.

APLICACION.

Extienda el material con el lado liso de la llana, asegurándose que el material cubra las irregularidades de la superficie.

Peine el material con el lado dentado en sentido horizontal o vertical.

Coloque las losetas cuidadosamente.

Golpee suavemente con un martillo de goma las losetas para un mejor asentamiento.

Presione con firmeza y ajuste perpendicularmente al rayado del material.

No aplique este producto bajo la lluvia, se deberá proteger de la misma después de su aplicación.